

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださりまして、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
 お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。

工事店・電気店様へ 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

■ご注意

- ・電源を切ってください・・・ブレーカを切ってから器具の取り付けを行ってください。
- ・一般屋内用器具です・・・屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。
- ・ガラス製品です・・・この商品はガラス製です。


梱包箱から取り出す際などの取り扱いには十分ご注意ください。

(裏面の『ご愛用のしおり』に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてごらんください。)

■商品をご確認ください (説明図は、一部を省略抽象化した図です)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】



【付属品】




■仕様

適合電球：E26 G95 ボール電球 (約) 100W 以下 × 1灯
 重量：1.3kg



■とりつける前の確認

●すぐ取り付けられます




●電気店に依頼してください


専門の電気工事業者による取り付け工事が必要になります。
お買い求めの電器店または最寄りの山田照明営業所にご相談ください。



★ご注意！ 器具や引掛けシーリングボディー、コードハンガーを天井に取り付ける際は、補強材のある所に取り付けてください。
(板厚の薄い所に取り付けると落下事故の原因となります。)



1 器具の組み立て (説明図は、一部を省略抽象化した図です)




- 化粧リングをソケット側からコードに通します。
- セードをソケット側からコードに通します。
- セットリングをソケット外周のネジ部にねじ込みます。

2 器具の取り付け



●器具を取り付ける前に

コードペンダントのコードの長さを調節する方法には次ぎの二通の方法があります。

付属のコードハンガーを使う方法



別売の中間ハンガーを使う方法




★注意！
コードを結んで長さを調節しないでください。
コード切れやショートなどの故障や事故の原因となります。

()の項目は、付属のコードハンガーを使用する場合です。
コードハンガーを使用しない場合には次の項目に進んでください。


1. (コードハンガーのセット)

- (a) 天井面にコードハンガーヒートンをねじ込みます。
取り付ける位置にあらかじめキリなどで穴をあけておくと便利です。


- (b) コードハンガーキャップにコードを通します。



- 化粧リングをセードの上ののせます。
- コードとセードを持って器具を持ち上げます。
- セードをセットリングの上ののせます。



- 引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディーまたは、引掛け埋込ローゼットへ差込み、時計方向に止まるまで回転させます。
- フランジカバーを押し上げて引掛けシーリングにかぶせます。




- (コードをコードハンガーに引掛けます。)



- コードを希望の長さに調節し、コードハンガーヒートンにコードを引掛けます。
- コードハンガーキャップ内側のボッチをコードハンガーボディーの溝に差し込み、時計方向に止まるまで回転させます。

- ソケットの上のパイプを持ち電球をソケットにねじ込みます。
- 壁スイッチを入れて点灯することを確認してください。

■電球の交換方法



【★ご注意！】

- 電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
- 電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- 適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)

- ソケットの上のパイプを持ち電球をはずします。
- ソケットの上のパイプを持ち新しい電球をソケットにねじ込みます。

■スイッチ操作

壁スイッチにて『ON-OFF』操作を行ないます。

■ご使用上の注意

- ヒビの入ったセードや一部が欠けたようなセードは、危険ですので直ちに外して、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。
- お買い上げいただいた器具を正しくご使用いただくために、最後のページの「ご愛用のしおり」も併せてご覧ください。