

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
壁面や傾斜天井には取付けないで下さい。
指定外取付けは器具落下の原因となります。
- 可動範囲以上に無理に動かさないでください。
落下によるけが、故障のおそれがあります。

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。
- ・調光器との併用はできません。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・無線リモコンは別売です。詳しい操作方法に関しては商品に付属されている、「操作説明書」を参照してください。
- ・狭い場所での器具の取り外しは、専用のジグをご使用ください。



照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	サイドカバー	樹脂	2	黒色	特記	電源電圧100V 無線リモコン別売 ダクトタイプ	件 名	
5	反射板	樹脂	2	黒色			ランプ	EnOcean 無線リモコン(4スイッチタイプ) 対応 LED 21W×1 ベースライト
4	レンズ	樹脂	2	クリア	器具質量	0.8 kg	品 名	
3	LED基板		2				LD-5321-W・LD-5321-L	
2	ダクトプラグ	樹脂	1	黒色	検 印	製 図	 yamada	
1	本体	アルミ	1	白アルマイト仕上げ	栗原	昆野		
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上				