

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださいます、まことにありがとうございます。


この取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。

工事店・電気店様へ 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

■ 取り付ける前の確認と注意


- 半磁器製です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 電源を切ってから器具の取り付けを行ってください。
- 天井・壁付け兼用です。
- 木ネジ止めまたはボックス止めのどちらでも可能です。
 - ・木ネジにて取り付ける場合には、付属の木ネジを使用します。
 - ・ボックスに取り付ける場合には、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。【注意】丸ボックス対応
- 付属の木ネジは、補強材のある位置に取り付けてください。(図1)



■ 商品をご確認ください


(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買上店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】




【付属品】

E-17ミニクリプトンリフレクター電球
50W・・・1個



木ネジ・・・・・・2本



■ 取り付け方法

1. 電源線を中心より右または、左へ約20mmずらして出します。
2. 取り付け板を取り付けます。
(下側のネジをあらかじめ緩めに取り付けておくと楽に取り付けられます。)
3. 電源線を口出し線と結線する。
4. アームの位置を好みの位置に合わせてからフランジをナットで固定します。
【注意】フランジは、約340°回転します。
5. 電球がセットされていることを確認します。
(電球は、本体にセットして出荷されています。電球に保護カバーが付いている場合には、保護カバーをはずしてください。)

■ 照射方向の調節 (図2)

- 灯体を好みの角度に調整します。
(灯体は、90°の範囲で調節できます。)
- ①ナットを緩め、アームの位置を回転させて決めます。
- ②ナットを締め込み固定します。


■ 仕様

型番	適合電球	重量
SE-4324	E-17ミニクリプトンリフレクター電球 50W×1	0.5Kg

■電球の交換方法

【ご注意！】

- ・電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから行なってください。
- ・電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。
冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ・適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)




- セードの開口部から手を差し入れて電球の交換を行います。

■特にご注意いただきたいこと



- 湿気の多い場所や温度の高い場所では、使用しないでください。

※感電や漏電、器具の変形など事故や故障の原因となります。




- 器具を布などで覆わないでください。

※過熱し、火災や器具の変形などの原因となります。





- 器具の改造や部品(ソケットやスイッチなど)の改造、交換などは絶対に行わないでください。
※感電や故障など重大事故の原因となります。



- ヒビが入ったグローブや一部が欠けたようなグローブは、大変危険ですので直ちにはずし、お買い上げ店、または最寄りの山田照明営業所にご連絡ください。

■保守とお手入れ

- お手入れや、電球(ランプ)交換の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
※感電の原因となります。



- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふきとってください。
- ・ガラス部分は、柔らかい布で水洗いしてください。汚れのひどい時には、中性洗剤を溶かした水で洗ってください。

- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■アフターサービス

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店もしくは、最寄りの山田照明営業所にご連絡ください。

山田照明株式会社

本社・ショールーム

〒101 東京都千代田区外神田3-16-12

東京店 ☎ (03) 3253-5161 (水曜定休日) 営業1部 ☎ (03) 3255-5545

第1営業開発室 ☎ (03) 3251-2245

第2営業開発室 ☎ (03) 3253-4810

リファイン事業部 ☎ (03) 3253-5166

Y M D事業部 ☎ (03) 3251-5870

仙台支社・ショールーム

〒980 仙台市青葉区二日町11-11 (ANDOビル1F) ☎ (022) 267-1630 (代)

横浜支社・ショールーム

横浜店 (水曜定休日)

〒220 横浜市西区南幸2-20-1 ☎ (045) 311-1731 (代)

名古屋支社 〒460 名古屋市中区栄5-16-14 (新東陽ビル) ☎ (052) 252-5161 (代)

大阪支社・ショールーム

〒542 大阪市中央区日本橋1-21-23 ☎ (06) 643-3421 (代)

福岡支社・ショールーム

〒810 福岡市博多区店屋町8-30 (福岡フコク生命ビル) ☎ (092) 282-7635 (代)

札幌営業所 〒003 札幌市白石区菊水三條4-2-3 ☎ (011) 811-2215 (代)

北関東営業所 〒370 高崎市緑町3-14-8 ☎ (0273) 63-1442 (代)

千葉営業所 〒263 千葉市稲毛区緑町1-25-14 ☎ (043) 244-2540 (代)

静岡営業所 〒422 静岡市稲川3-12-4 (山中ビル) ☎ (054) 283-9788 (代)

広島営業所 〒730 広島市中区十日市町2-2-34 (高田ビル) ☎ (082) 293-6119 (代)

高松営業所 〒760 高松市天神前10-9 (妹尾ビル) ☎ (0878) 62-2531 (代)

鹿児島営業所 〒890 鹿児島市上之園町4-14 (第6相良ビル) ☎ (0992) 58-0031 (代)