




## ■ 各部の名称

YBD-2162/2163 専用リモコン




### 付属品

- ・取扱説明書(本書)-1枚
- ・単4乾電池(リモコン用)


## ■ 使用前の準備

リモコン背面の蓋を開き、単4乾電池2本をいれます。



## ■ 操作の仕方

設定したい明るさのボタンを押します。  
※リモコンからは処置灯の操作はできません。




※リモコンの反応が悪くなった時は、まずリモコンをシェード下面リモコン受光窓に向けて操作してみてください。それでも反応しない場合は、電池の消耗が考えられます。その際は新しい電池に交換の上再度お試しください。

このリモコンには設定した照明器具のみを操作し、他の照明器具の操作をできないようにするペアリング機能がついています。



## ■ ペアリング設定方法

### ①読書灯スイッチを押す。

読書灯スイッチ



### ②読書灯スイッチを押した状態でリモコンの送信側をシェードの受光部に向けリモコンスイッチを【中】→【暗】→【明】の順に押す。




### ③以上で設定は完了です。このリモコンで他の照明器具が操作できない事をご確認ください。

## ■ ペアリング解除方法

### ①読書灯スイッチを押されている状態で同時に処置灯スイッチを押すと、ペアリングが解除されどのリモコンでも照明器具が操作できるようになります。


#### 1) 読書灯スイッチを押しながら

読書灯スイッチ



#### 2) 処置灯スイッチを押す

処置灯スイッチ



※シェードの操作をしている時に読書灯スイッチと処置灯スイッチを同時に押さないように気を付けてください。ペアリングが解除される可能性があります。解除された場合は再度、このマニュアルに沿ってペアリングをしてください。