


⚠注意 ①クランプは、Zライトの取り付け以外の用途には用いないでください。

- Z-A5形クランプは、製図板の上面に取り付けて使用します。
(トラックタイプの製図台には”Z-A7”形クランプをご使用ください。)

■取り付け場所の確認

- 取り付け可能な製図板の板厚は55mmまでです。
- ①製図板の上面取り付け専用です。製図板の側面や製図板以外の場所に取り付けて使用しないでください。
★器具の落下の原因となる場合があります。



- ⚠クランプは、Zライトの電源コードがコンセントに余裕を持って届く位置に取り付けてください。
★電源コードを無理に引っ張ると電源コードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となる場合があります。

■取り付け方

1. 製図板の上面側にクランプをセットします。
 - ①クランプのセット金具を取り付ける製図板の板の厚さより広くなるように緩めます。
 - ②クランプを製図板にしっかりくわえさせます。
 - ③クランプのセット金具を締め込みます。
2. 調節ネジを緩めて、Zライトの差し込み口が真上を向くように調節します。
3. 調節ネジを十分に締め込みます。

