



お客様へご使用になられる前に必ずお読みください

### 安全に関するご注意


この取扱説明書には取り付け方や交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

### ⚠ 注意

製品に適合するZライトをご利用ください。適合しないZライトを取り付けた場合、転倒・破損・ケガの原因となります。  
適合するZライトはZライト総合カタログ、または弊社ホームページ【<http://www.yamada-shomei.co.jp>】にてご確認ください。


## ■ 各部の名称

(本紙に掲載の説明図は一部を省略抽象化した図です。)




## ■ 組み立て


**⚠ 注意** 移動する際は必ず本体の底など強固な箇所を両手で持ってください。★落下によるけが・製品の変形・故障のおそれがあります。




① 床またはテーブルを傷つけないようにタオルなどを敷いておきます。



② パッケージからベースを取り出し①の上に静かに置きます。




③ パイプのネジ孔とベース中央から出ている差込金具のネジ孔の位置を合わせてパイプを差し込みます。




④ 左右から固定ネジをしっかりと締めこみます。  
※締め付けが緩いとベースが落下する場合があります危険です。

## ⚠ 警告


図のようにしっかりとした平らな面に設置してお使いください。強度のない面・コードを踏むような設置・傾斜した面への設置はおやめください。  
★転倒し破損・故障・ケガ・火災の原因となります。




しっかりとした平らな面



たわんだり、折れたりする強度のない面への設置




コードを踏むような設置



傾斜した面

## ■ Zライトの設置



ご使用になるZライトをパイプの先端に差し込みます。

**⚠ 注意** しっかり設置されていることを確認してください。設置が不安定なまま使用すると転倒し器具破損やケガの原因となります。

※仕様について一部内容を変更する場合があります。最新版は弊社ホームページ【<http://www.yamada-shomei.co.jp>】でご確認ください。