

Z
LIGHT

Z-3000N

研ぎすまされた、ヤマダの新しい技術が、すみずみにまで生きています。

■ご使用方法■

- ① パッケージから、製品を静かにとりだします。
- ② 電源プラグ⑧をコンセントに差し込んで下さい。
- ③ スイッチ③を右にまわすと点灯します。スイッチ③は調光器もかねていますので、お好みの明るさにセットしてご使用下さい。

■調節方法■

- ④ シェード⑤の上下の動きは、自在器⑨のツマミで調節して下さい。

■各部の名称と特長■

5. シェード

交換可能なカラーシェードです。いずれも、現代感覚にマッチし、洗練されたシックなカラー。

4. ソケットカバー

耐熱性にすぐれ、安定性の高いソケットカバーです。

2. 自在器

摩耗の少ない自在器。上下に自由に動き、さらに左右に270度回転します。

1. フレキパイプ

スタンドで初めて採用された新しい構造のフレキパイプ。上下にスムーズに動き、光の角度を自由に調節できます。

6. 上下アーム

ヤマダオリジナルの構造パイプを使用したアーム。そのすっきりとしたラインは、使う人のデザイン感覚を充分満足させます。

7. 台座

アームの自由な動きをしっかりと支える、安定感抜群の台座です。

9. NEWヨーランプ

ヨーランプは、ガラスに特殊加工をほどこした、ヤマダ独自のスタンド専用ランプ。光の拡散が良く、まぶしさも少ないので長時間使用しても目の疲れはありません。いま、目を大切にする方々に、自信をもっておすすめいたします。

3. スイッチ(調光器)

このタイプでは大変ユニークな調光器つき。15Wから30W、60Wまで、自由に明るさの切り替えができます。

機能が新しい。
デザインが新しい。

8. 電源プラグ

安全設計の電源プラグです。

■ご使用上の注意■

- ① お手入れ・ランプ交換の際は、危険のないよう必ず電源プラグをコンセントからはずして下さい。
- ② シェード部に布などをかけないで下さい。放熱を妨げ、過熱して危険です。
- ③ ランプのすぐ近くに、布や紙などを長時間置かないで下さい。
- ④ 灯具を必要以上にテーブル面、照射面に下げないで下さい。
- ⑤ 上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意して下さい。
- ⑥ スイッチはひんぱんに使うところですので、操作に異常を感じたら、早目にチェックして下さい。
- ⑦ 電源コードのプラグはしっかりと入れて下さい。コードは少し余裕をもつてご使用下さい。
- ⑧ 点灯中、及び点灯直後には、ランプに直に手を触れないようにして下さい。
- ⑨ ご使用後は必ずスイッチを切って下さい。
- ⑩ 器具に殺虫剤をかけないで下さい。
- ⑪ ランプは本器規定のNEWユーランプ 60Wを御使用下さい。規格以外のランプを使いますと、故障の原因となります。
- ⑫ スイッチつまみは逆まわししないで下さい。
- ⑬ 器具をパッケージより取り出しましたら、5~10回程、前後にフレキを軽く曲げて使用して下さい。(パッケージの中で曲げのくせがついています)

■お手入れの方法■

- ① お手入れはきれいな布に石ケン水を浸し、よくしぼってから拭きとつて下さい。
 - ② お手入れ後、よく乾いてからご使用下さい。
- ※ 規格及び外観は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。
- ※ 万一、故障などの不備がございましたら、お買い求めの店、または近くの山田照明までご連絡下さい。