

Z-B8・Z-B12

お客様へ：ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方にあたり重要な内容が書かれています。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

■Zライト用ベース（Z-B8・Z-B12）の使用方法

△**注意** この器具はZ-703・Z-975専用ベースです。

Z-703・Z-975以外のZライトを使用しますと、転倒し、器具破損や、ケガの原因となります。

- 1) パッケージから器具を静かに取り出します。
- 2) テーブルなどを傷付けないように置きます。
- 3) 図のようにZ-703・Z-975下ジョイントをZ-B8・Z-B12の差し込みカット部に合わせてセットしてください。

△**注意** Z-703・Z-975を左右に揺すり、しっかり固定されたことを確認してください。

固定されずに使用しますと、転倒し、器具破損や、ケガの原因となります。

