




yamada

商品取扱説明書

PE-2709.2710

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
 この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、
 この取扱説明書を最後までお読みください。
 尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
 お手入れ等の際、御確認ください。



取付け方法

1. 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
 2. ①取付板から④ワイヤーストッパーの(別図※印)を緩め④ワイヤーを外して下さい。
 3. ①取付板の電源穴より②電源線を引き出しておき③木ネジにて①取付板を天井面へ固定して下さい。その際、③木ネジ止め位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。
-
4. ②電源線と⑥端子台を接続して下さい。
 5. ⑨ワイヤーを①取付板に通して⑤ワイヤーストッパーを確実に固定して下さい。
 6. ④ワイヤー止めを⑨ワイヤーの末端に確実に固定して下さい。
 7. ⑦フレンジを①取付板にかぶせ⑧フレンジ止めビスにて⑤ワイヤーストッパー(別図※印部)に固定して下さい。
 8. ⑬電球をソケットにセットして下さい。
 9. ⑩ホルダー押えパイプを外し⑪ホルダーと⑫ガラス受けを離し⑭ガラスグローブをセット(別図参照)し⑪ホルダーをかぶせ⑩ホルダー押えパイプで固定して下さい。

器具重量	PE-2709	4.2kg
	PE-2710	4.8kg

ご注意

器具を取付ける前に取付け場所が湿気を帯びていないか確認して下さい。湿気のある所に取付けますと、絶縁障害のおそれがある他、器具が変色したり、サビの原因に生じます。

適合電球

PE-2709	E-26 普通ランプ	150w × 1灯
PE-2710	フロスト	200w × 1灯

※工事店・電器店様へのお願ひ……工事が終わりましたら、この説明書はお客様に必ずお渡しください。